



代号	功能描述	接口定义			
CN4	音频+报警扩展座子	1:GND	2:+5V	3:NC	4:NC
		5: NC	6:NC	7:AUDIO4	8:AUDIO5
		9:GND	10:GND	11:NC	12:AUDIO3
		13:AUDIO8	14:AUDIO7	15:AUDIO6	16:ALIN1
		17:ALIN4	18:ALIN2	19:ALOUT1	20:ALIN3
ANT1	假天线扣（预留）				
CN14	调试串口	1:RX	2:TX	3:GND	4:+5V
CN7	SATA1 接口				
CN15	SATA0 接口				
BT1	电池插座				
CN2	10PIN 带单片机前面板扩展座子	1:+5V	2: GND	3:+5_STB	4:GND
		5:NC	6:NC	7: URXD2	8: UTXD2
		9: PWR_S	10:GND		
CN27	10PIN 前面板扩展座子	1:+3.3V	2: GND	3:IR	4:COL2
		5:COL1	6:ROW2	7:COL3	8: ROW1
		9: ALARM	10:REC		
CN3	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
J2	SATA 电源接口	1:+5	2:GND	3:GND	4:+12
J8	WIFI 扩展接口	1:GND	2: USB_DP	3:USB_DM	4:+5V
		5:POWER_EN			
J5	电源开关				
CN24	12V 电源输入接口				
CN13	RS485				
CN8	USB 前面板接口	1:+5	2:DM	3:DM	4:GND
CN11	音频输入接口	上: 音频输入 1	下: 音频输入 2		
CN12	2USB+单网口组合接口				
J1	HDMI 接口				

CN9	VGA 扩展座子	1:GND	2:RED	3:GREEN	4:BLUE
		5:HS	6:VS		
CN28	音频输出接口+CVBS 输出接口				
CN20	BNC 视频输入接口	上:VIDE01	下: VIDE02		
CN21	BNC 视频输入接口	上:VIDE03	下: VIDE04		
CN22	BNC 视频输入接口	上:VIDE05	下: VIDE06		
CN23	BNC 视频输入接口	上:VIDE07	下: VIDE08		
CN18	BNC 视频输入接口	上:VIDE09	下: VIDE010		
CN19	BNC 视频输入接口	上:VIDE011	下: VIDE012		
CN26	BNC 视频输入接口	上:VIDE013	下: VIDE014		
CN25	BNC 视频输入接口	上:VIDE015	下: VIDE016		
J13	散热片				
J6	EFUSE 调试 (预留)				
