



| 代号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
|------|------------------|---------|--------|---------|--------|
| CN1 | SATA 接口 | | | | |
| CN5 | 不带单片机前面板扩展座子(更新为 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
| | 1.25*10P) | | | | |
| | | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
| | | 9:ALARM | 10:REC | | |
| J37 | 4PIN 灯板扩展座子(预留) | 1:+3.3 | 2:GND | 3:ALARM | 4:REC |
| J24 | 调试串口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND | |
| CN6 | 风扇电源座子(预留) | 1:+12V | 2:GND | | |
| J18 | 硬盘电源座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:GND | 4:+12 |
| JT1 | 12V 电源输入 | | | | |
| J23 | 2USB 组合接口 | | | | |
| CN4 | USB 扩展座子 | | | | |
| J15 | RJ45 网口 | | | | |
| Ј3 | HDMI 接口 | | | | |
| J5 | VGA 接口 | | | | |
| J1 | RS232 电池接口 | | | | |
| Ј9 | 3.5mm 音频输出接口 | | | | |
| ANT2 | 天线 ipex 接口 | | | | |
| ANT1 | 天线 ipex 接口(假) | | | | |

地址: 杭州市银湖创新中心9号楼

Add: Building 9, Yinhu Innovation Center, Hangzhou Tel: 0571-23271188 fax: 0571-23271691